# LCD-Projektors Bedienungsanleitung

Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und jederzeitige Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.

# Inhaltsverzeichnis

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Vor der ersten Verwendung 1-1
Pflege und Wartung 1-2
Sicherheitshinweise 1-3
INSTALLIEREN UND ANSCHLIEßEN
Lieferumfang
•
Aufstellen des Projektors
Ausrichtung mit Hilfe der verstellbaren Standfüße 2-3
Einstellung von Zoom und Schärfe
Projektionsgröße und Projektionsentfernung 2-5
Austauschen der Lampe
Rückseite
Einstellungen am PC
Unterstützte Anzeigemodi
Anschließen an die Stromversorgung 2-10
Anschließen an einen PC
Anschließen eines PCs mit einem HDMI/DVI-Kabel 2-12
Anschließen eines externen Monitors
Anschließen an ein HDMI-kompatibles Gerät
Anschließen eines AV-Geräts mit einem D-Sub-Kabel 2-15
Anschließen eines AV-Geräts mit Komponentenausgang 2-16
Anschließend mit Video/S-Video-Kabel 2-17
Anschließen externer Lautsprecher 2-18
Kensington-Schloss
VERWENDEN
Gerätemerkmale 3-1
Vorder-/Oberseite
Fernbedienung 3-3
LED-Anzeigen 3-4
Verwenden des Menüs für die Projektionseinstellungen
(OSD: Bildschirmmenü) 3-5
FEHLERBEHEBUNG
Ehe Sie sich an den Service wenden 4-1
WEITERE INFORMATIONEN
Technische Daten 5-1
RS-232C-Befehlstabelle
Kontakt zu SAMSUNG
Ordnungsgemäße Entsorgung – Nur in Europa 5-4

# 1 Wichtige Sicherheitshinweise

## 1-1 Vor der ersten Verwendung

## In diesem Handbuch verwendete Symbole

SYMBOL	BEZEICHNUN G	BEDEUTUNG
1	Achtung	Zeigt Fälle an, in denen die Funktion nicht verfügbar ist oder die Einstellung abgebrochen werden kann.
	Hinweis	Zeigt einen Hinweis oder Tipp für die Verwendung einer Funktion an.

#### Verwenden dieses Handbuchs

- Unterrichten Sie sich vor dem Einsatz dieses Geräts umfassend über die Sicherheitsmaßnahmen.
- · Wenn ein Problem auftritt, lesen Sie den Abschnitt Fehlerbehebung.

#### Urheberrechtsvermerk

Unangekündigte Änderungen an diesem Handbuch, insbesondere zur Leistungssteigerung, vorbehalten.

#### Copyright © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Samsung Electronics Co., Ltd. besitzt das Urheberrecht an diesem Handbuch.

Ohne ausdrückliche Genehmigung von Samsung Electronics Co., Ltd. darf kein Teil dieses Handbuchs vervielfältigt, verbreitet oder verwendet werden.

## 1-2 Pflege und Wartung

#### Reinigen der Oberflächen und des Objektivs

Reinigen Sie den Projektor mit einem weichen, trockenen Tuch.

- Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit leicht entflammbaren Substanzen wie Reinigungsbenzin, Verdünner oder mit einem nassen Tuch. Dies könnte Probleme mit dem Gerät verursachen.
- Zerkratzen Sie die Oberfläche der Leinwand nicht mit Ihren Fingernägeln oder scharfen Gegenständen.
   Dies kann zu einem Kratzern oder zu Schäden am Gerät führen.
- Sprühen Sie beim Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.
   Wenn Wasser in das Gerät eindringt, kann ein Brand, elektrischer Schlag oder eine Störung des Geräts verursacht werden.
- Wenn Wasser auf das Gerät gelangt, können auf der Oberfläche des Projektors weiße Flecken entstehen.
- Das Aussehen und die Farbe k\u00f6nnen je nach Modell unterschiedlich sein.



Zur Reinigung des Projektorinneren wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.

 Wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum, wenn Staub oder Fremdkörper in den Projektor gelangt sind.





## Bei den Sicherheitshinweisen verwendete Symbole

SYMBOL	BEZEICHNUN G	BEDEUTUNG
$\triangle$	Achtung	Wenn Sie die mit diesem Symbol versehenen Anweisungen nicht befolgen, kann dies schwere Verletzungen bis hin zum Tod nach sich ziehen.
<u>^</u>	Achtung	Wenn Sie die mit diesem Symbol versehenen Anweisungen nicht befolgen, kann dies Verletzungen oder Sachschäden nach sich ziehen.

## Bedeutung der Zeichen



Unterlassen.



Unbedingt beachten.



Nicht zerlegen.



Der Netzstecker muss aus der Steckdose gezogen werden.



Nicht berühren.



Muss zur Vermeidung eines elektrischen Schlags geerdet werden.

## Informationen zur Stromversorgung

Die folgenden Abbildungen dienen für Sie als Referenz und sie können sich je nach Modell und Land unterscheiden.



## **Achtung**



Achten Sie auf eine feste Verbindung des





Schließen Sie keinesfalls mehrere Elektrogeräte an eine einzige Steckdose an.

Andernfalls kann es zu Bränden aufgrund von Überhitzung der Steckdose kommen.



Verwenden Sie weder beschädigte Steckdosen noch defekte Netzkabel oder Stecker.

Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag oder Brand verursacht werden.



Verbiegen und verdrehen Sie das Netzkabel nicht übermäßig. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Kabel ab.

Andernfalls kann es durch eine Beschädigung des Netzkabels zu Stromschlägen oder Bränden kommen.



Berühren Sie den Netzstecker beim Einstöpseln und Trennen der Verbindung nicht mit feuchten Händen.

Wenn Sie das Gerät transportieren müssen, schalten Sie es ab und ziehen Sie den Netzstecker sowie andere daran angeschlossenen Kabel.

Andernfalls kann es durch eine Beschädigung des Netzkabels zu Stromschlägen oder Bränden kommen.

Anderenfalls kann ein Stromschlag verursacht werden.



Schließen Sie das Netzkabel nur an eine geerdete Steckdose (für Geräte der Isolationsklasse 1) an.

Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag oder eine Verletzung verursacht



## Achtung



Fassen Sie das Netzkabel am Stecker und nicht amKabel an, wenn Sie es aus der Wandsteckdose ziehen.



Schalten Sie das Gerät nicht ein oder aus, indem Sie den Netzstecker herausziehen oder einstöpseln. (Verwenden Sie den Netzstecker nicht als Netzschalter.)



Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie das Gerät reinigen.

oder Bränden kommen.

Andernfalls kann es zu Stromschlägen





Halten Sie das Netzkabel von Wärmequellen entfernt.



Schließen Sie den Netzstecker an eine leicht erreichbare Wandsteckdose an.


Wenn ein Problem mit dem Gerät auftritt, müssen Sie den Netzstromstecker herausziehen, um die Stromversorgung vollständig abzutrennen. Sie können die Stromversorgung mit der Netztaste des Geräts nicht vollständig abtrennen.

#### Informationen zur Installation





Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Feuerstellen oder Heizkörpern bzw. an Orten auf, wo es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.





Stellen Sie das Gerät nicht an Orten mit schlechter Belüftung wie in einem Bücherregal oder einem Wandschrank auf.

 Andernfalls kann es zu Bränden aufgrund von Überhitzung kommen.



Achten Sie beim Aufstellen des Geräts in einem Schrank oder auf einem Regal darauf, dass das Gerät vollständig im Schrank bzw. auf dem Regalboden steht.

- Andernfalls kann das Gerät herunterfallen und dadurch Schäden am Gerät oder Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie nur Schränke oder Regale mit einer für das Gerät geeigneten Größe.



Achten Sie beim Aufstellen des Geräts in einem Schrank oder auf einem Regal darauf, dass die Vorderseite des Geräts nicht über die Vorderkante herausragt.

 Andernfalls kann das Gerät herunterfallen und dadurch Störungen oder Verletzungen verursachen.



Platzieren Sie das Netzkabel nicht in der Nähe von Heizkörpern.

 Die Beschichtung des Netzkabels kann schmelzen, und es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder Brandes.



Ziehen Sie bei Gewitter den Netzstecker.

 Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.



Stellen Sie das Gerät nicht in einem Fahrzeug oder an Orten auf, an denen es Staub, Feuchtigkeit (Sauna), Öl, Rauch oder Wasser (Regenwasser) ausgesetzt ist.

 Andernfalls könnte ein elektrischer Schlag oder Brand verursacht werden.



Stellen Sie dieses Gerät nicht in Bereichen mit hoher Staubbelastung auf.



#### Achtung



Achten Sie darauf, die Lüftungsschlitze nicht durch Tischtücher oder Vorhänge zu versperren.

 Andernfalls kann es zu Bränden aufgrund von Überhitzung kommen.



Lassen Sie das Gerät beim Transport nicht fallen.

Dies führt evtl. zu einem Problem mit dem Gerät oder zu Verletzungen.



Setzen Sie das Gerät vorsichtig ab.

 Andernfalls kann es zu Problemen mit dem Gerät oder zu Verletzungen kommen.



Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, der in Reichweite von Kindern ist.


 Wenn ein Kind das Gerät berührt, könnte es herunterfallen und Verletzungen verursachen.

## Informationen zur Verwendung




Führen Sie weder Metallgegenstände wie Besteck, Münzen oder Haarnadeln, noch leicht entflammbare Gegenstände (durch Lüftungsschlitze, Anschlüsse) ins Innere des Geräts.

- Wenn Wasser oder Fremdstoffe in das Gerät eindringen, schalten Sie es aus, ziehen Sie den Netzstecker, und wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.
- Andernfalls führt dies evtl. zu einem Brand, Stromschlag oder Problem mit dem Gerät.



 Wenn das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.



 Anderenfalls kann eine Explosion oder ein Brand verursacht werden.

Stellen Sie weder Behälter mit Wasser wie Vasen, Blumentöpfe oder Getränke noch Medikamente oder Metallteile auf das Gerät.

- Wenn Wasser oder Fremdstoffe in das Gerät eindringen, schalten Sie es aus, ziehen Sie den Netzstecker, und wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.
- Andernfalls führt dies evtl. zu einem Brand, Stromschlag oder Problem mit dem Gerät.



Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gegenstände wie Spielzeug oder Kekse auf dem Gerät ablegen.

 Wenn ein Kind nach solch einem Gegenstand greift, könnte das Gerät herunterfallen und Verletzungen verursachen.



Schauen Sie nie direkt in das Licht der Lampe, und projizieren Sie das Bild niemals in die Augen von Personen.

 Dies stellt insbesondere für Kinder eine Gefährdung dar.



Achten Sie darauf, dass Kinder die Batterien nicht verschlucken, nachdem Sie diese aus der Fernbedienung entfernt haben. Halten Sie Batterien aus der Reichweite von Kindern.

 Wenn ein Kind sie verschluckt hat, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.









Sollte das Gerät ungewöhnliche Geräusche erzeugen, Brandgeruch auftreten oder Rauch zu sehen sein, ziehen Sie sofort das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.




Wenn Wasser oder Fremdstoffe in das Gerät eindringen, schalten Sie es aus, ziehen Sie den Netzstecker, und benachrichtigen Sie das Kundendienstzentrum.

 Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.





• Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes.





Trennen Sie vor dem Reinigen des Geräts das Netzkabel, und reinigen Sie es dann mit einem weichen und trockenen Tuch.

 Verwenden Sie beim Reinigen des Geräts keine Chemikalien wie Wachs, Benzin, Alkohol, Verdünner, Insektenschutzmittel, Duftstoffe oder Schmier- bzw. Reinigungsmittel. Dies kann zu Beschädigungen der Außenflächen des Geräts oder zur Ablösung von Aufdrucken führen.



Bei Austritt von Gas berühren Sie weder das Gerät noch den Netzstecker, sondern lüften Sie die Räumlichkeiten sofort.

Kundendienstzentrum.

- Anderenfalls kann eine Explosion oder ein Brand verursacht werden.
- Berühren Sie bei Gewitter niemals das Netz- oder das Antennenkabel.



Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, weil Sie z. B. verreisen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

 Steckdose.
 Anderenfalls könnte sich Staub ansammeln und aufgrund von Überhitzung oder Kurzschluss ein Brand

oder Stromschlag entstehen.



Berühren Sie nicht das Objektiv des Geräts.

Auf diese Weise kann das Objektiv beschädigt werden.



Wenn Sie das Gerät an einem Ort aufstellen, an dem die Betriebsbedingungen stark schwanken, kann es aufgrund von Umgebungseinflüssen zu gravierenden Qualitätsproblemen kommen. Stellen Sie das Gerät in diesem Fall erst auf, nachdem Sie sich diesbezüglich mit unserem Call Center beraten haben.

 Orte mit Feinstaubbelastung, niedrigen bzw. hohen Temperaturen oder starker Feuchtigkeit (wie z. B. an Flughäfen oder Bahnhöfen), wo das Gerät lange Zeit ununterbrochen angschaltet ist.



Berühren Sie die Außenteile des Geräts nicht mit Werkzeugen (wie z. B. Messer oder Hammer).



Wenn Ihnen das Gerät hinfällt oder wenn das Gehäuse beschädigt ist, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.

 Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.



Verwenden Sie zum Reinigen von Schmutz oder Flecken auf dem Projektionsobjektiv ein Spray oder ein leicht mit Wasser und ggf. einem milden Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch.



Achten Sie darauf, die Fernbedienung auf einen Tisch oder eine Ablage zu legen.

Wenn Sie auf die Fernbedienung treten, können Sie hinfallen und sich selbst verletzen oder das Gerät beschädigen.



Reinigen Sie den Innenraum des Projektors mindestens einmal pro Jahr. Wenden Sie sich dazu an ein Kundendienstzentrum.



Um Verbrennungen zu verhindern, berühren Sie im Betrieb oder kurz nach dem Ausschalten keine Teile der Lüftung oder die Lampenabdeckung.



Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keinen Wassersprüher und kein nasses Tuch. Reinigen Sie die Kunststoffteile des Geräts (z. B. Gehäuse) nicht mit Chemikalien wie Reinigungsmitteln, Industrie- oder Automobilpolitur, Schleifmittel, Wachs, Reinigungsbenzin oder Alkohol, da auf diese Weise Schäden verursacht werden können.



Öffnen Sie nicht die Verkleidung des

führen.



Verwenden Sie keine von den Vorgaben abweichende Batterie.



Achten Sie bei geöffnetem Projektor darauf, nicht die Lüftungsöffnung zu berühren, denn dort tritt heiße Luft aus.

Dies ist gefährlich, denn das Gerät enthält Bauteile, die Hochspannung



Die Lüftungsöffnung bleibt auch nach dem Ausschalten des Projektors noch für eine gewisse Zeit heiß. Berühren Sie die Lüftungsöffnung weder mit ihren Händen noch



Stellen Sie keine hitzeempfindlichen Objekte in die Nähe des Projektors.



mit anderen Körperteilen. Kommen Sie mit keinem Körperteil in die

Nähe der Lüfterlampe. Die Lampe ist heiß.

(Kinder und Personen mit empfindlicher Haut müssen vorsichtiger sein.)

## 2 Installieren und Anschließen

## 2-1 Lieferumfang

- - Bewahren Sie die Verpackung auf, falls Sie das Produkt zu einem späteren Zeitpunkt einmal transportieren müssen.




**Projektor** 

	INHALT								
Schnellaufbauanleitung	Garantiekarte/ Registrier- karte (Nicht in allen Gebieten erhältlich)	Benutzerhandbuch-CD	Netzkabel						
15   15   15   15   15   15   15   15									
Fernbedienung / 1 Batterie (CR 2025, nicht überall ver- fügbar)	Reinigungstuch	D-Sub-Kabel							

## 2-2 Aufstellen des Projektors

- Stellen Sie den Projektor so auf, dass der Lichtstrahl des Projektors senkrecht auf die Projektionsfläche auftrifft.
  - Positionieren Sie den Projektor so, dass das Objektiv in die Mitte der Projektionsfläche zeigt. Wenn die Projektionsfläche nicht vertikal ist, wird das Bild möglicherweise nicht als Rechteck angezeigt.
  - Stellen Sie die Projektionsfläche nicht an einem hellen Ort auf. Wenn die Projektionsfläche zu hell ist, wird das Bild nicht deutlich angezeigt.
  - Wenn Sie die Projektionsfläche an einem hellen Ort aufstellen Müssen, schließen Sie die Vorhänge.
  - Sie k\u00f6nnen den Projektor unter Beachtung folgender Hinweise aufstellen: Frontproj./B / Frontproj./D / R\u00fcckproj./B / R\u00fcckproj./D. (Anzeige der Einstellungen f\u00fcr die Aufstellung)

# So zeigen Sie das Bild an, wenn der Projektor hinter der Projektionsfläche aufgestellt wird.



Stellen Sie eine semitransparente Projektionsfläche auf.

- 1. Wählen Sie Menu > Einstellungen > Install. > Rückproj./B
- 2. Wählen Sie Menu > Einstellungen > Install. > Rückproj./D

## So zeigen Sie das Bild an, wenn der Projektor vor der Projektionsfläche aufgestellt wird



Stellen Sie den Projektor auf der Seite auf, von der aus Sie auf die Projektionsfläche blicken.

- 1. Wählen Sie Menu > Einstellungen > Install. > Frontproj./B
- 2. Wählen Sie Menu > Einstellungen > Install. > Frontproj./D

## 2-3 Ausrichtung mit Hilfe der verstellbaren Standfüße



Verwenden Sie die verstellbaren Standfüße, um den Projektor eben auszurichten.

Der Projektor kann auf eine Höhe von maximal 30 mm (etwa 12 Grad) ab dem Bezugspunkt eingestellt werden.

Abhängig von der Position des Projektors können Trapezverzerrungen des Bilds auftreten.


Wenn <Auto Keystone> aktiviert (<On>) ist, erfolgt die Keystone-Korrektur automatisch. Wenn nach dem automatischen Einstellen eine Feineinstellung erforderlich ist, führen Sie diese mit <V-Keystone> durch.

## 2-4 Einstellung von Zoom und Schärfe



- Ozoomknopf: Mit dem Zoomgriff können Sie die Bildgröße innerhalb eines Zoombereichs einstellen.
- Pokusring: Mit dem Fokusring können Sie das Bild auf der Projektionsfläche scharf stellen.
- Wenn der Abstand zwischen dem Projektor und der Projektionsfläche größer oder kleiner als die angegebene Projektionsentfernung ist (siehe Bildgröße und Projektionsentfernung), kann die Schärfe nicht richtig eingestellt werden.





A. Projektionsfläche / Z. Projektionsdistanz / Y'. Distanz vom Linsenmittelpunkt bis zum unteren Bildrand

Stellen Sie den Projektor auf einer glatten, ebenen Oberfläche auf, und richten Sie mit Hilfe der Standfüße den Projektor so aus, dass ein optimales Bild erreicht wird. Wenn das Bild nicht scharf ist, stellen Sie es mit Hilfe des Zoomknopfs und des Fokusrings ein, oder bewegen Sie den Projektor weiter vor bzw. zurück.

BILDGRÖßE				PROJEKTIONSDISTANZ			OFFSET				
M (DIAGO	ONALE)	(HORIZO		Y (VERT	TKAL)	Z (TELE) Z (BREIT)		EIT)	Y'		
ZOLL	CM	ZOLL	CM	ZOLL	CM	ZOLL	CM	ZOLL	CM	ZOLL	СМ
40	101,6	32	81,3	24	61,0	54,2	137,6	44,9	114,0	4,0	10,2
50	127,0	40	101,6	30	76,2	68,0	172,7	56,4	143,3	5,0	12,7
60	152,4	48	121,9	36	91,4	81,8	207,8	68,0	172,6	6,0	15,2
70	177,8	56	142,2	42	106,7	95,7	243,0	79,5	202,0	7,0	17,8
80	203,2	64	162,6	48	121,9	109,5	278,1	91,1	231,3	8,0	20,3
90	228,6	72	182,9	54	137,2	123,4	313,3	102,6	260,6	9,0	22,9
100	254,0	80	203,2	60	152,4	137,2	348,4	114,1	289,9	10,0	25,4
110	279,4	88	223,5	66	167,6	151,0	383,5	125,7	319,2	11,0	27,9
120	304,8	96	243,8	72	182,9	164,8	418,7	137,2	348,5	12,0	30,5
130	330,2	104	264,2	78	198,1	178,7	453,8	148,7	377,8	13,0	33,0
140	355,6	112	284,5	84	213,4	192,5	488,9	160,3	407,1	14,0	35,6
150	381,0	120	304,8	90	228,6	206,3	524,1	171,8	436,4	15,0	38,1
160	406,4	128	325,1	96	243,8	220,2	559,2	183,4	465,7	16,0	40,6
170	431,8	136	345,4	102	259,1	234,0	594,4	194,9	495,0	17,0	43,2
180	457,2	144	365,8	108	274,3	247,8	629,5	206,4	524,3	18,0	45,7
190	482,6	152	386,1	114	289,6	261,7	664,6	218,0	553,6	19,0	48,3
200	508,0	160	406,4	120	304,8	275,5	699,8	229,5	582,9	20,0	50,8
210	533,4	168	426,7	126	320,0	289,3	734,9	241,0	612,2	21,0	53,3
220	558,8	176	447,0	132	335,3	303,2	770,1	252,6	641,5	22,0	55,9
230	584,2	184	467,4	138	350,5	317,0	805,2	264,1	670,8	23,0	58,4
240	609,6	192	487,7	144	365,8	330,8	840,3	275,6	700,1	24,0	61,0
250	635,0	200	508,0	150	381,0	344,7	875,5	287,2	729,4	25,0	63,5

BILDGRÖßE					PROJEKTIONSDISTANZ				OFFSET		
M (DIAGO	NALE)	X (HORIZO	X DRIZONTAL) Y (VERTIKAL) Z (TELE)		ERTIKAL) Z (TELE) Z (BREIT)		EIT)	Y'			
ZOLL	СМ	ZOLL	СМ	ZOLL	СМ	ZOLL	СМ	ZOLL	СМ	ZOLL	CM
260	660,4	208	528,3	156	396,2	358,5	910,6	298,7	758,7	26,0	66,0
270	685,8	216	548,6	162	411,5	372,3	945,7	310,2	788,0	27,0	68,6
280	711,2	224	569,0	168	426,7	386,2	980,9	321,8	817,3	28,0	71,1
290	736,6	232	589,3	174	442,0	400,0	1016,0	333,3	846,6	29,0	73,7
300	762,0	240	609,6	180	457,2	413,9	1051,2	344,9	875,9	30,0	76,2

<sup>■</sup> Dieser Projektor bietet optimale Bildqualität bei Projektionsflächen von 80 – 120 Zoll.

#### Vorsicht beim Austauschen der Lampe

- Bei der Projektorlampe handelt es sich um ein Verschleißteil. Optimale Leistung ist gewährleistet, wenn Sie die Lampe nach Ablauf der empfohlenen Nutzungsdauer austauschen. Die Betriebsdauer der Lampe wird in der Informationsanzeige angegeben (Taste INFO).
- Verwenden Sie als Ersatz nur die empfohlene Lampe. Ersetzen Sie die Lampe durch eine neue Lampe entsprechend den nachfolgenden Daten.
  - Modellbezeichnung der Lampe: NSHA230SS
  - Hersteller der Lampe: Ushio
  - Bei Anfragen für den Kauf einer Lampe siehe 'Kontakt zu SAMSUNG'.
- Stellen Sie sicher, dass vor jedem Lampenwechsel der Netzstecker gezogen wird.
- Da diese Lampe mit hohen Temperaturen und Spannungen arbeitet, müssen Sie nach dem Trennen von der Stromversorgung mindestens eine Stunde lang warten, ehe Sie sie austauschen.
- Die Lampe befindet sich links vom Projektor (von vorn gesehen).
- Lassen Sie die alte Lampe nicht neben brennbaren Stoffen oder in der N\u00e4he von Kindern liegen. Es besteht Verbrennungsund Verletzungsgefahr.
- Entfernen Sie Schmutz oder Fremdkörper im Bereich der Lampeneinheit mit einem geeigneten Sauger.
- Beim Austauschen der Lampe ist unbedingt darauf zu achten, dass Sie die Lampe nur an ihren Griffen anfassen. Bei falscher Behandlung der Lampe können Bildqualität und Lebensdauer beeinträchtigt werden.
- Bevor Sie den Projektor zum Auswechseln der Lampe umdrehen, decken Sie die flache Oberfläche, auf die Sie den Projektor legen, mit einem weichen Tuch ab.
- Der Projektor ist so aufgebaut, dass er nicht eingesetzt werden kann, wenn der Lampendeckel nach einem Lampentausch nicht wieder vollständig eingebaut wird. Wenn der Projektor nicht ordnungsgemäß arbeitet, prüfen Sie bitte die Funktion der Anzeige-LED.

Die Lampen enthalten Quecksilber und müssen entsprechend den geltenden kommunalen, regionalen oder nationalen Vorschriften entsorgt werden.

#### Vorgehensweise beim Austauschen der Lampe

- Da diese Lampe mit hohen Temperaturen und Spannungen arbeitet, müssen Sie nach dem Trennen von der Stromversorgung mindestens eine Stunde lang warten, ehe Sie sie austauschen.

  Die Lampe befindet sich links vom Projektor (von vorn gesehen).
- 1. Entfernen Sie die in der nachfolgenden Abbildung gezeigte Schraube und öffnen Sie dann die Abdeckung.



2. Entfernen Sie die zwei (2) in der nachfolgenden Abbildung dargestellten Schrauben.



3. Ziehen Sie die Lampe, wie in der nachfolgenden Abbildung gezeigt, vorsichtig am Lampengriff aus dem Projektor.



Beim Einbauen einer neuen Lampe gehen Sie in der entgegengesetzten Reihenfolge vor.

## Ersetzen und Reinigen des Filters

Vorsichtsmaßnahmen beim Ersetzen des Projektorfilters

- · Der Filter befindet sich im unteren Bereich des Projektors.
- Schalten Sie die Stromversorgung des Projektors ab und trennen Sie das Gerät erst dann vom Netzkabel, wenn der Projektor ausreichend abgekühlt ist.
  - Anderenfalls könnten Bauteile aufgrund der hohen Temperatur im Innern beschädigt werden.
- · Beim Austauschen des Filters kann Staub austreten.
- Bei Anfragen für den Kauf eines Filters siehe 'Kontakt zu SAMSUNG'.

Reihenfolge bei Ersetzen und Reinigen des Filters im Projektor.

1. Schalten Sie die Stromversorgung des Projektors ab und trennen Sie das Gerät erst dann vom Netzkabel, wenn der Projektor ausreichend abgekühlt ist.



2. Drehen Sie das Gerät auf den Kopf. Drücken Sie dann die Filterabdeckung in Pfeilrichtung, um sie zu entfernen. \* Wenn Sie das Gerät umgedreht aufstellen, vergessen Sie nicht, ein weiches Tuch auf den Boden zu legen, um Kratzer zu vermeiden.



3. Ersetzen oder reinigen Sie den Filter



· Verwenden Sie zum Reinigen des Filters einen kleinen Staubsauger für Computer und kleine Elektronikgeräte, oder waschen

Sie ihn unter fließendem Wasser.

- Wenn Sie den Filter unter fließendem Wasser waschen, muss er vor dem Einbau vollständig trocknen. Durch die Feuchtigkeit könnte der Filter korrodieren.
- Wenn der Filter nicht vom Staub befreit werden kann oder zerrissen ist, muss er ersetzt werden.
- Vergessen Sie nicht, die Option Reset Filter Time (Filterzeit Reset) zurückzusetzen, nachdem Sie den Filter des Projektors ersetzt oder gereinigt haben.

## Lüfteröffnungen


Die Lage der Lüftungsöffnungen

• Die Lüftungsöffnungen befinden sich rechts und links und auf der Unterseite des Projektors.










1. PC IN -Anschluss	7. AUDIO OUT -Anschluss
2. PC/DVI AUDIO IN -Anschluss	8. [AV IN] R-AUDIO-L -Anschluss
3. HDMI/DVI IN -Anschluss	9. [AV IN] VIDEO -Anschluss
4. Signalempfänger für die Fernbedienung	10. [AV IN] S-VIDEO -Anschluss
5. RS-232C-Anschluss (Wartungsanschluss)	11. Kensington Lock
6. PC OUT -Anschluss	12. POWER -Anschluss

Überprüfen Sie Folgendes, ehe Sie den PC an Ihren Projektor anschließen.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Windows-Desktop, und klicken Sie dann auf [Eigenschaften]. Die Registerkarte <Eigenschaften von Anzeige> wird angezeigt.



- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte [Einstellungen], und stellen Sie die <Auflösung> gemäß den Angaben bei <Auflösung> in der dem Projektor beiliegenden Tabelle der Anzeigemodi ein. Die Einstellung für die <Farbqualität> brauchen Sie nicht zu ändern.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Erweitert]. Es wird ein weiteres Eigenschaftsfenster angezeigt.



**4.** Klicken Sie auf die Registerkarte [Monitor], und stellen Sie die <Bildschirmfrequenz> gemäß den Angaben zur <Vertikalfrequenz> in der dem Projektor beiliegenden Tabelle der Anzeigemodi ein. Hiermit werden die Vertikal- und die Horizontalfrequenz eingestellt.



- **5.** Klicken Sie zum Schließen des Fensters auf [OK], und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [OK] im Fenster < Eigenschaften von Anzeige>, um dieses ebenfalls zu schließen. Der Computer wird möglicherweise neu gestartet.
- 6. Fahren Sie den PC herunter, und stellen Sie die Verbindung mit dem Projektor her.

- Der Vorgang kann abhängig von Ihrem Computermodell oder der verwendeten Windows-Version von der Beschreibung abweichen.
  - (Zum Beispiel wird, anders als in (1), [Eigenschaften] anstelle von [Eigenschaften (R)] angezeigt.)
  - Bei Verwendung als PC-Monitor unterstützt dieses Gerät eine Farbtiefe von bis zu 32 Bit/Pixel.
  - Die Projektion kann von der Darstellung auf einem herkömmlichen Monitor abweichen (je nach Monitorhersteller oder verwendeter Windows-Version).
  - Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Projektors an einen PC, ob die Anzeigeeinstellungen des PC vom Projektor unterstützt werden. Ist dies nicht der Fall, kann es zu Signalstörungen kommen.

## PC-Takt (D-Sub/HDMI)

FORMAT	AUFLÖSUN	IG	HORIZONTALFR EQUENZ (KHZ)	VERTIKALFREQ UENZ (HZ)	PIXELFREQUEN Z (MHZ)
IBM	640 x 350	70Hz	31,469	70,086	25,175
IBM	640 x 480	60Hz	31,469	59,940	25,175
IBM	720 x 400	70Hz	31,469	70,087	28,322
VESA	640 x 480	60Hz	31,469	59,940	25,175
MAC	640 x 480	67Hz	35,000	66,667	30,240
VESA	640 x 480	70Hz	35,000	70,000	28,560
VESA	640 x 480	72Hz	37,861	72,809	31,500
VESA	640 x 480	75Hz	37,500	75,000	31,500
VESA	720 x 576	60Hz	35,910	59,950	32,750
VESA	800 x 600	56Hz	35,156	56,250	36,000
VESA	800 x 600	60Hz	37,879	60,317	40,000
VESA	800 x 600	70Hz	43,750	70,000	45,500
VESA	800 x 600	72Hz	48,077	72,188	50,000
VESA	800 x 600	75Hz	46,875	75,000	49,500
MAC	832 x 624	75Hz	49,726	74,551	57,284
VESA	1024 x 768	60Hz	48,363	60,004	65,000
VESA	1024 x 768	70Hz	56,476	70,069	75,000
VESA	1024 x 768	72Hz	57,672	72,000	78,434
VESA	1024 x 768	75Hz	60,023	75,029	78,750
VESA	1152 x 864	60Hz	53,783	59,959	81,750
VESA	1152 x 864	70Hz	63,000	70,000	96,768
VESA	1152 x 864	72Hz	64,872	72,000	99,643
VESA	1152 x 864	75Hz	67,500	75,000	108,000
VESA	1280 x 720	60Hz	44,772	59,855	74,500
VESA	1280 x 720	70Hz	52,500	70,000	89,040
VESA	1280 x 720	72Hz	54,072	72,000	91,706
VESA	1280 x 720	75Hz	56,456	74,777	95,750
VESA	1280 x 768	60Hz	47,776	59,870	79,500
VESA	1280 x 768	75Hz	60,289	74,893	102,250
VESA	1280 x 800	60Hz	49,702	59,810	83,500
VESA	1280 x 800	75Hz	62,795	74,934	106,500
VESA	1280 x 960	60Hz	60,000	60,000	108,000
VESA	1280 x 960	70Hz	69,930	70,000	120,839
VESA	1280 x 960	72Hz	72,072	72,000	124,540

FORMAT	AUFLÖSUNG		HORIZONTALFR EQUENZ (KHZ)	VERTIKALFREQ UENZ (HZ)	PIXELFREQUEN Z (MHZ)
VESA	1280 x 960	75Hz	75,231	74,857	130,000
VESA	1280 x 1024	60Hz	63,981	60,020	108,000
VESA	1280 x 1024	70Hz	74,620	70,000	128,943
VESA	1280 x 1024	72Hz	76,824	72,000	132,752
VESA	1280 x 1024	75Hz	79,976	75,025	135,000
VESA	1400 x 1050	60Hz	65,317	59,978	121,750
VESA	1440 x 900	60Hz	55,935	59,887	106,500
VESA	1440 x 900	75Hz	70,635	74,984	136,750
VESA	1600 x 1200	60Hz	75,000	60,000	162,000

Bei den oben angeführten Frequenzen wird ein Signal mit einer anderen Auflösung als 1024x768 vom Skalierungschip im Projektor in ein Signal mit 1024x768 konvertiert.

## AV-Takt (D-Sub)

FORMAT	А	UFLÖSUNG	SCAN
BT.601 SMPTE 267M	480i	59,94Hz	Zeilensprung
BT.1358 SMPTE 293M	480p 59,94Hz		Progressiv
BT.601	576i	50Hz	Zeilensprung
BT.1358	576p	50Hz	Progressiv
SMPTE 296M	720p	59,94Hz/60Hz	Progressiv
	720p	50Hz	Progressiv
BT.709 SMPTE 274M	1080i	59,94Hz/60Hz	Zeilensprung
	1080i	50Hz	Zeilensprung

## **AV-Takt (HDMI)**

FORMAT		AUFLÖSUNG	SCAN	HORIZONTAL FREQUENZ (KHZ)	VERTIKALFR EQUENZ (HZ)	PIXELFREQU ENZ (MHZ)
EIA-861	Format1	640 x 480	Progressiv	59,940	31,469	25,175
EIA-861	Format1	640 x 480	Progressiv	60,000	31,500	25,200
EIA-861	Format2,3	720 x 480	Progressiv	59,940	31,469	27,000
EIA-861	Format2,3	720 x 480	Progressiv	60,000	31,500	27,027
EIA-861	Format4	1280 x 720	Progressiv	59,939	44,955	74,175
EIA-861	Format4	1280 x 720	Progressiv	60,000	45,000	74,250
EIA-861	Format5	1920 x 1080	Zeilensprung	59,939	33,716	74,175
EIA-861	Format5	1920 x 1080	Zeilensprung	60,000	33,750	74,250
EIA-861	Format17,18	720 x 576	Progressiv	50,000	31,250	27,000

Die Bildqualität ist optimal, wenn die reale Auflösung (1024x768) des Projektors und des PC-Ausgangs übereinstimmen.

FORMAT		AUFLÖSUNG	SCAN	HORIZONTAL FREQUENZ (KHZ)	VERTIKALFR EQUENZ (HZ)	PIXELFREQU ENZ (MHZ)
EIA-861	Format19	1280 x 720	Progressiv	50,000	37,500	74,250
EIA-861	Format20	1920 x 1080	Zeilensprung	50,000	28,125	74,250


## AV-Takt (VIDEO/S-VIDEO)

NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM

## 2-10 Anschließen an die Stromversorgung



1. Stecken Sie das Netzkabel in den Netzanschluss auf der Projektorrückseite.




- 1. Verbinden Sie den [PC IN]-Anschluss auf der Rückseite des Projektors mithilfe eines PC-Videokabels mit dem Monitorausgang am PC.
- 2. Wenn alle Verbindungen hergestellt wurden, schließen Sie das Netzkabel des Projektors und das Netzkabel des PCs an.
- 3. Verbinden Sie den [PC/DVI AUDIO IN]-Eingang am Projektor mithilfe eines Audiokabels mit den Lautsprecherausgängen am PC.
- Dieses Gerät unterstützt Plug&Play. Wenn Sie also Window XP verwenden, brauchen Sie den Treiber auf Ihrem PC nicht zu konfigurieren.

#### Verwenden des Projektors

- 1. Schalten Sie den Projektor ein, und drücken Sie die Taste [SOURCE], und wählen Sie <PC>. Überprüfen Sie den Anschluss des PC-Videokabels, wenn der <PC>-Modus nicht verfügbar ist.
- 2. Schalten Sie den PC ein, und führen Sie ggf. das Konfigurieren der PC-Umgebung aus.
- 3. Bildschirm einstellen. (<Autom. Einstellung>)

## 2-12 Anschließen eines PCs mit einem HDMI/DVI-Kabel



Prüfen Sie, ob der PC und der Projektor ausgeschaltet sind.

- 1. Schließen Sie den [HDMI/DVI IN]-Anschluss des Projektors mit einem HDMI/HDMI- oder HDMI/DVI-Kabel (Nicht im Lieferumfang) an den HDMI- oder DVI-Anschluss Ihres PCs an.
  - Beim Anschließen an den HDMI-Anschluss Ihres PCs verwenden Sie ein HDMI-Kabel (Nicht im Lieferumfang).
  - Eine Liste der unterstützten Eingangssignale finden Sie unter "PC-Takt (D-Sub/HDMI)"
- 2. Schließen Sie den [PC/DVI AUDIO IN]-Anschluss des Projektors mit einem Audiokabel (Nicht im Lieferumfang) an den Audioausgang Ihres PCs an.
  - Bei Verwendung eines HDMI/HDMI-Kabels benötigen Sie kein Audiokabel (Nicht im Lieferumfang).

2-12


## 2-13 Anschließen eines externen Monitors



Sie können das Bild gleichzeitig mit dem Projektor und einem gesonderten Monitor anzeigen.


Prüfen Sie, ob der PC und der Projektor ausgeschaltet sind.

- 1. Schließen Sie den [PC IN]-Anschluss auf der Rückseite des Projektors mit einem D-Sub-Kabel an den D-Sub-Anschluss Ihres PCs an.
- 2. Schließen Sie den [PC OUT]-Anschluss des Projektors mit einem D-Sub-Kabel an den D-Sub-Anschluss eines Monitors an.
  - Wenn Sie mit der [PC OUT]-Funktion einen Monitor anschließen, achten Sie darauf, den PC mit dem [PC IN]-Anschluss zu verbinden.
  - Nachdem Sie die Taste [Blank] auf der Fernbedienung gedrückt haben, erscheint die Ausgabe normal, selbst wenn Sie einen leeren Bildschirm auf Ihrem Projektor und dem Bildschirm des Monitors sehen, der mit dem [PC OUT]-Anschluss verbunden ist.
  - Die [PC OUT]-Funktion steht im Standby nicht zur Verfügung.



Kontrollieren Sie Sie zuerst, ob das AV-Gerät und der Projektor ausgeschaltet sind.


- 1. Schließen Sie den [HDMI/DVI IN]-Anschluss auf der Rückseite des Projektors mit einem HDMI/DVI-Kabel an den DVI-Ausgang Ihres digitalen Ausgabegeräts an.
  - Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, wenn Sie die Verbindung zum DVI-Ausgang des digitalen Ausgabegeräts herstellen.
  - Eine Liste der unterstützten Eingangssignale finden Sie unter "AV-Takt (HDMI)"
- 2. Schließen Sie den [PC/DVI AUDIO IN]-Anschluss des Projektors mit einem Audiokabel (Nicht im Lieferumfang) an den Audioausgang Ihres digitalen Ausgabegeräts an.
  - Bei Verwendung eines HDMI/HDMI-Kabels benötigen Sie kein Audiokabel (Nicht im Lieferumfang).



Kontrollieren Sie Sie zuerst, ob das AV-Gerät und der Projektor ausgeschaltet sind.

- 1. Schließen Sie den [PC IN]-Anschluss auf der Rückseite des Projektors mit einem D-Sub-Kabel an den D-Sub-Anschluss Ihres AV-Geräts an.
  - Eine Liste der unterstützten Eingangssignale finden Sie unter "AV-Takt (D-Sub)"
- 2. Schließen Sie den [PC/DVI AUDIO IN]-Anschluss auf der Rückseite des Projektors mit einem Audiokabel (Nicht im Lieferumfang) an den Audioausgang Ihres AV-Geräts an.


## 2-16 Anschließen eines AV-Geräts mit Komponentenausgang



Kontrollieren Sie Sie zuerst, ob das AV-Gerät und der Projektor ausgeschaltet sind.

- 1. Schließen Sie den [PC IN]-Anschluss auf der Rückseite des Projektors mit einem D-Sub/Komponenten-Kabel (Nicht im Lieferumfang) an den Komponentenanschluss Ihres AV-Geräts an.
  - Eine Liste der unterstützten Eingangssignale finden Sie unter "AV-Takt (D-Sub)"
- 2. Schließen Sie den [PC/DVI AUDIO IN]-Anschluss auf der Rückseite des Projektors mit einem Audiokabel (Nicht im Lieferumfang) an den Audioausgang Ihres AV-Geräts an.

2-16



Kontrollieren Sie Sie zuerst, ob das AV-Gerät und der Projektor ausgeschaltet sind.

- 1. Schließen Sie den [VIDEO]- oder [S-VIDEO]-Anschluss über ein Videokabel (Nicht im Lieferumfang) oder S-Video-Kabel (Nicht im Lieferumfang) an das AV-Gerät an.
  - Eine Liste der unterstützten Eingangssignale finden Sie unter "AV-Takt (VIDEO/S-VIDEO)"
- 2. Schließen Sie den [AV IN R-AUDIO-L]-Anschluss auf der Rückseite des Projektors mit einem Audiokabel (Nicht im Lieferumfang) an den Audioausgang Ihres AV-Geräts an.



Die Audioausgabe kann statt mit dem in den Projektor eingebauten Lautsprecher auch über einen externen Lautsprecher erfolgen.

- 1. Bereiten Sie ein Audiokabel (Nicht im Lieferumfang) vor, das für Ihren externen Lautsprecher geeignet ist.
- 2. Schließen Sie den [AUDIO OUT]-Anschluss des Projektors über ein Audiokabel an den externen Lautsprecher an.
  - Wenn Sie einen externen Lautsprecher verwenden, wird der eingebaute Lautsprecher nicht verwendet, aber Sie können die Lautstärke des externen Lautsprechers mit Hilfe des Lautstärkereglers am Projektor (oder der Fernbedienung) einstellen.
  - Der [AUDIO OUT]-Ausgang ist zur Ausgabe aller Audiosignale geeignet.

## 2-19 Kensington-Schloss

Das Kensington-Schloss (nicht im Lieferumfang) ist ein Sicherheitsschloss, mit dem die Benutzer das Gerät verschließen können, damit sie es in der Öffentlichkeit sicher verwenden können. Da Form und Verwendung des Sicherheitschlosses je nach Modell und Hersteller verschieden sein können, schlagen Sie die entsprechenden Informationen im Benutzerhandbuch für das Schloss nach.



#### Verriegeln des Geräts

- 1. Führen Sie den Riegel des Schlosses in die Öffnung des Kensington-Schlosses am Gerät ein, und drehen Sie es in die Verriegelungsrichtung.
- 2. Schließen Sie das Kabel für das Kensington-Schloss an.
- 3. Befestigen Sie das Kabel des Kensington-Schlosses an einem Tisch oder einem schweren Objekt.
- Sie können das Sicherheitsschloss in einem Elektronikfachgeschäft oder einem Webshop erwerben.

## 3 Verwenden

## 3-1 Gerätemerkmale


- 1. Ein Optikprozessor mit neuer LCD-Technologie
  - Ein 1024x768-Bildschirm wurde angepasst.
  - · Verwendet eine 3P-LCD-Anzeige.
  - SP-L201: Helle Anzeige mit 2000 Lumen.
     SP-L221: Helle Anzeige mit 2200 Lumen.
     SP-L251: Helle Anzeige mit 2500 Lumen.
  - Kompaktes Format, geringes Gewicht und leicht zu tragen.
- 2. Minimales Lüftergeräusch
  - Minimiert das vom Lüfter des Geräts verursachte Geräusch durch Optimierung des internen Luftstroms und durch die Einbauweise des Lüfters.
- 3. Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten
  - Mehr Anschlussmöglichkeiten für Peripheriegeräte durch einen Anschluss für einen 15-poligen D-Sub-Stecker (unterstützt DTV-Signale), S-Video, Video, HDMI, usw.
- 4. Audioausgang
  - · Es gibt zwei Stereolautsprecher auf der linken und rechten Seite. Auch ein 5-Band-Equalizer wird unterstützt.
- 5. Einstellungen durch den Benutzer
  - · An diesem Gerät ist jeder einzelne Eingang einstellbar.
  - Mit Hilfe von Testbildern lassen sich Bildposition und -einstellungen optimieren.

3-1 Verwenden



BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG
1. Anzeigen	- STAND BY (Blaue LED)
	- LAMP (Blaue LED)
	- TEMP (Rote LED)
	Weitere Informationen finden Sie unter LED-Anzeigen.
2. Taste zum Verschieben	^V<> / ☐: Verwenden Sie diese Taste, um zu einer Option innerhalb eines Menüs zu
∧∨<> / Auswählen 🗗 / Ein-	wechseln oder um eine Option in einem Menü auszuwählen.
stellen der Lautstärke	
3. Taste MENU	Anzeige des Bildschirmmenüs.
4. Taste SOURCE	Wählen Sie mit dieser Taste die Signalquelle des externen Geräts aus.
5. 也-Taste	Zum Ein- und Ausschalten des Projektors.
6. Objektiv	-
7. Signalempfänger für die Fernbedienung	-
8. Fokusring	Zur Schärferegulierung.
9. Zoomknopf	Zum Vergrößern oder Verkleinern des Bildes.
10. Objektivdeckel	-

Verwenden 3-2



### 1. POWER ( $\circlearrowleft$ )-Taste

Verwenden Sie diese Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

### 2. AUTO-Taste

Bild automatisch einstellen. (Nur im <PC>-Modus verfügbar)

### 3. MENU (III)-Taste

Anzeige des Bildschirmmenüs.

# 4. Taste zum Verschieben (▼▲◀▶)/(□) Anzeige des Bildschirmmenüs.

### 5. V. KEYSTONE-Taste (+-)

Verwenden Sie dies, wenn das Bild trapezförmig dargestellt wird

#### 6. INSTALL-Taste

Drehen oder Spiegeln des Projektionsbildes.

### 7. BLANK-Taste

Hiermit werden Video- und Audioausgabe vorübergehend ausgeschaltet.

Video- und Audioausgabe werden fortgesetzt, wenn eine beliebige Taste außer der [POWER]-Taste gedrückt wird.

### 8. P.SIZE-Taste

Einstellen der Bildgröße.

#### 9. QUICK -Taste

Hiermit können Sie schnell wider zum zuletzt verwendeten Menü zurückkehren.

### **10. MUTE (**♥)-Taste

Drücken Sie diese Taste, um den Ton vorübergehend stummzuschalten. Wenn das Gerät stummgeschaltet ist und Sie den Ton wieder anschalten möchten, drücken Sie erneut die Taste MUTE oder die Taste VOL ( ).

### 11. RETURN (<sup>12</sup>)-Taste

Zurück zum vorherigen Menü.

### **12. EXIT** ( → □ )-Taste

Ausblenden des Bildschirmmenüs.

### 13. VOL (^>)-Taste

Dient zum Regeln der Lautstärke.

#### 14. INFO-Taste

Überprüfen von Signalquellen, Bildeinstellungen, PC-Bildschirmeinstellung und der Lampennutzungsdauer.

#### 15. SOURCE-Taste

Kontrollieren Sie den Anschlusszustand der externen Geräte oder wählen Sie ihn aus.

### 16. P.MODE-Taste

Auswahl des Bildmodus.

#### 17. STILL-Taste

Zur Anzeige von Standbildern.

### Achten Sie darauf, die Fernbedienung auf einen Tisch oder eine Ablage zu legen.

Wenn Sie auf die Fernbedienung treten, können Sie hinfallen und sich selbst verletzen oder das Gerät beschädigen.

Die Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 7 m.

# LED-Anzeigen

### ●:Licht ist an ●:Licht blinkt ○:Licht ist aus

STANDBY	LAMP	TEMP	INFORMATION
•	0	0	Wenn Sie die Taste [POWER] auf der Fernbedienung oder am Projektor drücken, steht das Bild innerhalb von 30 Sekunden zur Verfügung.
•	•	0	Der Projektor befindet sich dann im Betriebszustand.
•	0	0	Dieser Status tritt ein, wenn der Projektor einen Vorgang vorbereitet, nachdem die [POWER]-Taste am Projektor oder auf der Fernbedienung gedrückt wurde.
0	0	0	Mit der [POWER]-Taste wird der Projektor ausgeschaltet, wobei die Kühlung in Betrieb bleibt, bis das Projektorinnere abgekühlt ist. (Etwa 3 Sekunden lang aktiv.
0	0	0	Wenn der Kühlventilator nicht ordnungsgemäß funktioniert, befolgen Sie die Anweisungen unter "Maßnahme 1" unten.
0	0	0	Wenn die Lampenschutzabdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen ist, befolgen Sie die Anweisungen unter "Maßnahme 2" weiter unten.
•	0	0	Dies bedeutet, dass der Objektivdeckel nicht vollständig geöffnet wird. Informationen hierzu finden Sie unten bei "Maßnahme 3".
•	•	0	Dies bedeutet, dass das Gerät in den Kühlmodus gewechselt hat, weil sich die Innentemperatur des Projektors bis jenseits der Störungsgrenze erhöht hat. Informationen hierzu finden Sie unten bei "Maßnahme 4".
0	0	0	Dies bedeutet, dass die Stromversorgung automatisch ausgeschaltet wurde, denn die Innentemperatur des Projektors hat sich bis jenseits der Störungsgrenze erhöht.
			Informationen hierzu finden Sie unten bei "Maßnahme 5".
0	0	0	Problem beim Betrieb der Lampe. Informationen hierzu finden Sie unter "Maßnahme 6".

# **Beseitigung angezeigter Probleme**

Verwenden 3-4

KLASSIFIZIE RUNG	STATUS	MAßNAHMEN
Maßnahme 1	Wenn der Kühlventilator nicht ordnungsgemäß arbeitet.	Wenn dieser Zustand auch nach Abziehen und erneutem Anschließen des Netzkabels sowie erneutem Einschalten des Projektors bestehen bleibt, wenden Sie sich an den Geräteanbieter oder an unseren Kundendienst.
Maßnahme 2	Die Lampenschutzabdeckung schließt nicht korrekt oder das Sensorsystem arbeitet nicht ordnungsgemäß.	Prüfen Sie, ob die Schrauben seitlich am Projektor fest angezogen sind. Wenn dies der Fall ist, wenden Sie sich an Ihren Händler oder ein Kundendienstzentrum.
Maßnahme 3	Dies bedeutet, dass der Objek-	Öffnen Sie den Deckel.
	tivdeckel nicht vollständig geöff- net ist.	Wenn der Objektivdeckel nicht vollständig geöffnet ist, während Sie den Projektor nutzen, werden Video- und Audiosignal automatisch abgeschaltet.
		Wenn der Objektivdeckel nicht vollständig geöffnet ist, während Sie den Projektor nutzen, werden Video- und Audiosignal automatisch abgeschaltet.
Maßnahme 4	Dies bedeutet, dass das Gerät in den Kühlmodus gewechselt hat, weil sich die Innentemperatur des Projektors bis jenseits der Störungsgrenze erhöht hat.	Wenn sich die Innentemperatur des Projektors bis jenseits der Störungsgrenze erhöht hat, wechselt das Gerät in den Kühlmodus und wird danach automatisch abgeschaltet.
		* Kühlmodus: Dies bedeutet, dass die Lüftergeschwindigkeit zugenommen hat und die Lampe des Projektors zwangsweise in den Sicherheitsmodus geschaltet wurde.
		Prüfen Sie, ob die Lüftungsöffnung des Projektors blockiert ist.
		Prüfen Sie, ob der Luftfilter verstopft ist und reinigen Sie ihn ggf.
		Prüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur des Projektors höher als die Obergrenze des Standardtemperaturbereichs für den Projektor ist.
		Lassen Sie den Projektor ausreichend abkühlen, und arbeiten Sie dann damit weiter.
Maßnahme 5	Wenn die Innentemperatur des	Prüfen Sie, ob die Lüftungsöffnung des Projektors blockiert ist.
	Projektors sich bis jenseits der Grenze erhöht hat, wird das	Prüfen Sie, ob der Luftfilter verstopft ist und reinigen Sie ihn ggf.
	Gerät automatisch abgeschaltet.	Prüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur des Projektors höher als die Obergrenze des Standardtemperaturbereichs für den Projektor ist.
		Lassen Sie den Projektor ausreichend abkühlen, und arbeiten Sie dann damit weiter.
		Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich an Ihren Geräteanbieter oder an unseren Kundendienst.
Maßnahme 6	Die Lampe weist nach unge- plantem Abschalten oder einem sofortigen Neustart nach vorhe- rigem Abschalten Funktionsstö- rungen auf.	Schalten Sie die Stromversorgung aus, warten Sie, bis das Gerät ausreichend abgekühlt ist, und schalten Sie die Stromversorgung ein. Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich an Ihren Geräteanbieter oder an unseren Kundendienst.

Ein Kühlventilator schützt diesen Projektor vor Überhitzung. Der Kühlventilator kann im Betrieb Geräusche erzeugen. Diese treten auch bei normaler Arbeit auf und sie deuten nicht auf eine Beeinträchtigung hin.

3-4 Verwenden

# 3-5 Verwenden des Menüs für die Projektionseinstellungen (OSD: Bildschirmmenü)

### Das Bildschirmmenü (OSD: On Screen Display) Struktur

MENÜ		UNTERMENÜ			
<b>☑</b> Eingang	Quellen	Name bearb.			
■ Bild	Modus	Größe	Position	Digitale RM	Schwarzwert
	Overscan	Filmmodus	PC	Zoom	
Einstellungen	Install.	Lampenmodus	Auto-Keystone	Trapezkorr.(V)	Hintergrund
	Testbild	Videotyp	Untertitel	Reset	
Option	Sprache	Menüoption	Ton	Filterprüfzeit	AutoEinschalten
	Sleep-Timer	Information			

# **3-5-1.** Eingang



MENÜ	BESCHREIBUNG
Quellen	Sie können ein Gerät auswählen, dessen Ausgabe mit dem Projektor angezeigt wird.
	<pc>-<av>-<s-video>-<hdmi></hdmi></s-video></av></pc>
Name bearb.	Sie können die Namen der an den Projektor angeschlossenen Geräte bearbeiten.
	• <vcr>-<dvd>-<kabel stb="">-<sat-stb>-<pvr stb="">-<av receiver="">-<spiel>-<camcorder>-<pc>-<dvi-geräte>-<tv>-<iptv>-<blu-ray>-<hd dvd="">-<dma></dma></hd></blu-ray></iptv></tv></dvi-geräte></pc></camcorder></spiel></av></pvr></sat-stb></kabel></dvd></vcr>

# 3-5-2. Bild



Verwenden 3-5

MENÜ	BESCHREIBUNG
Modus	Wählen Sie einen für Ihren Projektor geeigneten Bildschirmmodus oder passen Sie den Bildschirmmodus entsprechend an.
	• <modus></modus>
	<ul> <li><standard>: Dieser Bildmodus ist der allgemeinste und für die meisten Situationen geeignet.</standard></li> <li><präsentation> : Dieser Modus eignet sich für Präsentationen.</präsentation></li> </ul>
	- <text> : Dieser Modus eignet sich für Textarbeit.</text>
	• <film>: Dieser Modus eignet sich für die Anzeige von Filmen.</film>
	Spiel > : Texte in einem Standbild werden möglicherweise unnatürlich angezeigt.
	Texte in einem Standbild werden möglicherweise unnatürlich angezeigt.
	<ul> <li><benutzer>: Diesen Modus kann der Benutzer an seine Bedürfnisse anpassen und mit</benutzer></li> <li><modus>→&lt; Speichern&gt; anlegen.</modus></li> </ul>
	Die Modi Presentation (Präsentation) und Text sind nur verfügbar, wenn als Eingangssignal ein PC-Takt (D-Sub/HDMI) ansteht.
	<kontrast>: Zur Einstellung des Kontrasts zwischen Objekt und Hintergrund.</kontrast>
	<helligkeit>: Hiermit stellen Sie die Helligkeit des ganzen Bilds ein.</helligkeit>
	Bei einem Eingangssignal mit PC-Takt (D-Sub/HDMI) kann die <schärfe> nicht eingestellt werden.</schärfe>
	<farbe>: Hiermit stellen Sie die Farbsättigung (kräftiger/schwächer) eine.</farbe>
	Bei einem Eingangssignal mit PC-Takt (D-Sub/HDMI) kann die <farbe> nicht eingestellt werden.</farbe>
	<farbton>: Zur Verbesserung der natürlichen Farbwiedergabe von Objekten durch Betonung von Grün oder Rot.</farbton>
	Bei einem PAL- oder SECAM-Eingangssignal mit PC-Takt (D-Sub/HDMI) kann die <farbton> nicht eingestellt werden, wenn das Gerät im Modus [S-Video] und [AV] arbeitet.</farbton>
	<farbtemperatur>: Sie können die Farbtemperatur an Ihre Vorlieben anpassen.</farbtemperatur>
	<ul> <li>Werkseitige Standardwerte: &lt;9300K&gt;, &lt;8000K&gt;, &lt;6500K&gt;, &lt;5500K&gt;</li> </ul>
	<ul> <li>Sie können die Farbtemperatur der nachfolgenden Elemente an Ihre Vorlieben anpassen.</li> <li><r-gain>, <g-gain> : Ändert die Farbtemperatur des Weißpegels.</g-gain></r-gain></li> <li><r-offset>, <g-offset> : Ändert die Farbtemperatur des Schwarzpegels.</g-offset></r-offset></li> </ul>
	<pre></pre>
	<gamma>: Ändert die Helligkeitseigenschaften jedes Farbtons in einem Bild.</gamma>
	<ul> <li>Je höher (+) der Wert, desto stärker der Kontrast zwischen den hellen und dunklen Bereichen.</li> <li>Je kleiner (-) der Wert, desto dunkler die dunklen Teile.</li> </ul>
	Einstellbereich: -3 bis +3
	<ul> <li>Speichern&gt;: Sie können den Status eines an Ihre Vorlieben angepassten Bildschirms mit den Menübefehlen <modus>→<benutzer> speichern.</benutzer></modus></li> </ul>
	• <reset>: Stellt die Werkseinstellungen wieder her.</reset>
Größe	Sie können das Bildformat je nach Typ des angezeigten Bilds ändern.
	Bei einem Eingangssignal mit PC-Takt (D-Sub/HDMI) werden <zoom1>/<zoom2> nicht unterstützt.</zoom2></zoom1>
	• <normal>-<zoom1>-<zoom2>-&lt;16:9&gt;</zoom2></zoom1></normal>
Position	Stellen Sie die Bildposition ein, wenn das Bild falsch ausgerichtet ist.
	<u> </u>

3-5 Verwenden

MENÜ	BESCHREIBUNG
Digitale RM	Wenn eine gepunktete Linie angezeigt wird oder die Bildschirmanzeige flackert, kann durch Aktivierung der Rauschminderung eine bessere Bildqualität erreicht werden.
	Bei einem Eingangssignal mit PC-Takt (D-Sub/HDMI) kann die <digitale rm=""> nicht eingestellt werden.</digitale>
Schwarzwert	Sie können die Standardhelligkeit des Signals an das Eingangssignal anpassen. Wenn diese für das Eingangssignal ungeeignet ist, werden die dunklen Teile möglicherweise undeutlich oder abgedunkelt dargestellt.
	Der Black level (Schwarzpegel) kann nur für 480i- und 576i-Signale der Modi [AV], [S-Video] bei AV-Takt (D-Sub) und das RGB-Signal im [HDMI]-Modus eingestellt werden.
	Für die 480i- und 576i-Signale von[AV], [S-Video] bei AV-Takt (D-Sub).
	<0 IRE> : Einstellen des Schwarzwerts auf <0 IRE>.
	<ul> <li>&lt;7.5 IRE&gt;: Einstellen des Schwarzwerts auf &lt;7.5 IRE&gt;.</li> </ul>
	Für RGB-Signale im <hdmi>-Modus</hdmi>
	<normal>: Einsatz in normaler Umgebung.</normal>
	<gering> : Einsatz, wenn dunkle Teile zu hell erscheinen.</gering>
Overscan	Mit Hilfe dieser Funktion kann der Bildrand beschnitten werden, falls am Bildrand nicht benötigte Informationen, Bilder oder Störungen vorhanden sind.
	Wird im [AV]- und [S-Video]-Modus nicht unterstützt.
	■ Wird nur bei einem Eingangssignal mit AV-Takt (D-Sub) oder AV-Takt (HDMI) unterstützt.
	Wenn <overscan> deaktiviert ist, werden möglicherweise unbenötigte zusätzliche Teile an den Bildrändern angezeigt. Schalten Sie <overscan> in diesem Fall an.</overscan></overscan>
Filmmodus	Mit Hilfe dieser Funktion kann der Anzeigemodus optimal zur Wiedergabe von Filmen eingestellt werden.
	<aus> - <auto></auto></aus>
	<filmmodus> wird nur für [AV]-, [S-Video]-, 480i- und 576i-Signale unterstützt.</filmmodus>
PC	Beseitigt oder reduziert Rauschen, durch das ein instabiles Bild (z. B. Zittern der Anzeige) auftreten kann. Falls sich das Bildrauschen durch die Feinabstimmung allein nicht beheben lässt, stellen Sie zunächst die maximale Frequenz ein, und führen Sie dann erneut die Feinabstimmung durch.
	Nur für den mit PC-Takt (D-Sub/HDMI) arbeitenden Eingang des D-Sub-Anschlusses aktiviert.
	<ul> <li><autom. einstellung="">: Mit dieser Option k\u00f6nnen Sie Frequenz und Phase des PC-Bildschirms automatisch einstellen.</autom.></li> </ul>
	Fein>: Zur Feineinstellung des PC-Bildschirms.
	<reset>: Mit Hilfe dieser Funktion k\u00f6nnen die PC-Men\u00fceinstellungen auf die Werkseinstellungen zur\u00fcckgesetzt werden.</reset>
Zoom	Vergrößerung im PC-Fenster um den Faktor 2, 4 oder 8.
	Dies kann nur bei einem Eingangssignal mit PC-Takt (D-Sub/HDMI) eingestellt werden.

Verwenden 3-5

# 3-5-3. Einstellungen



MENÜ	BESCHREIBUNG
Install.	Zur Anpassung des Bilds an den Aufstellort können Sie die projizierten Bilder vertikal/horiziontal umkehren.
	<frontproj. b="">: Normales Bild</frontproj.>
	<frontproj. d="">: Horizontal/Vertikal gedrehtes Bild</frontproj.>
	• <rückproj. b="">: Horizontal gedrehtes Bild</rückproj.>
	• <rückproj. d="">: Vertikal gedrehtes Bild</rückproj.>
Lampenmodus	Mit dieser Option können Sie die Bildhelligkeit durch Regulierung der von der Lampe erzeugten Lichtmenge einstellen.
	<eco> : Dieser Modus ist für kleine Leinwände bis zu einer Größe von 100 Zoll optimiert.     In diesem Modus werden die Helligkeit und der Stromverbrauch der Lampe reduziert, um die Lebensdauer der Lampe zu verlängern sowie den Stromverbrauch und die Geräuschentwicklung zu reduzieren.</eco>
	<hell>: In diesem Modus wird die Lampe auf maximale Helligkeit eingestellt, wenn die Umgebung hell erleuchtet ist. Da die Helligkeit der Lampe zunimmt, sinkt ihre Lebensdauer und die Geräuschentwicklung und der Stromverbrauch nehmen möglicherweise zu.</hell>
Auto-Keystone	Wenn Videobilder verzerrt oder schräg angezeigt werden, können Sie dies durch Aktivieren ( <on>der Funktion <auto keystone=""> korrigieren, da dann die Funktion <v-keystone> automatisch gestartet wird.</v-keystone></auto></on>
	• <aus> - <ein></ein></aus>
Trapezkorr.(V)	Wenn Videobilder verzerrt oder gekippt sind, können sie dies mit der vertikalen Keystone-Funktion kompensieren.
	Die Tonausgabe Ihres Projektors wird vorübergehend unterbrochen, während die keystone- Korrektur durchgeführt wird.
	Die keystone-Korrektur wird im Bildschirmmenü nicht kompensiert.
Hintergrund	Sie können den Hintergrund einstellen, der angezeigt wird, wenn keine externe Signalquelle an den Projektor angeschlossen ist. Wenn ein Signal ansteht, verschwindet der von Ihnen eingestellt Hintergrund und es wird wieder der normalen Bildschirminhalt angezeigt.
	<logo> -<blau> -<schwarz></schwarz></blau></logo>
Testbild	Testbilder werden vom Projektor selbst erzeugt. Testbilder dienen als Hilfsmittel zum Einstellen des Projektors.
	<gittermuster> : Sie können damit Bildverzerrungen feststellen.</gittermuster>
	<bildgröße> : Einstellungsmöglichkeit für Bildformate wie 1,33 : 1 oder 1,78: 1.</bildgröße>

3-5 Verwenden

MENÜ	BESCHREIBUNG				
Videotyp	Wenn die Anzeigequalität schlecht ist, weil der Projektor den Signaltyp im Modus <pc> oder <hdmi> nicht automatisch erkennen kann, können Sie den Typ des Eingangssignals zwangsweis einstellen.  Im <pc>-Modus ist dies nur verfügbar, wenn als Eingangssignal ein AV-Takt (D-Sub) anste</pc></hdmi></pc>				
	ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR	bdus ist dies nur verrugbar, wenn als Eingliter H/V-Synchronisierung ist dies nur für S			
	Account to	-Modus ist dies nur für die folgenden Signa 9.94Hz/60 Hz, 1280x720p 59.94Hz/60 Hz	·	MI) aktiviert:	
		r(PC)>- <rgb(av)>-<ypbpr(av)> : <pc>N -<av> : <hdmi>Modus</hdmi></av></pc></ypbpr(av)></rgb(av)>	Modus		
		Verwendung	Farbe, Schärfe,Farbton	PC-Menü und Zoom	
	RGB(PC)	Bei Anschluss des RGB-Ausgangs eines PCs an den D-Sub-Anschluss	Deaktivieren	Aktivieren	
	RGB(AV)	Bei Anschluss des RGB-Ausgangs eines AV-Geräts (Set-Top-Box, DVD -Player usw.) an den D-Sub- Anschluss	Aktivieren	Aktivieren	
	YPbPr(AV)	Bei Anschluss des YPbPr-Ausgangs eines AV-Geräts (Set-Top-Box, DVD -Player usw.) an den D-Sub- Anschluss	Aktivieren	Deaktivieren	
	PC	Bei Anschluss eines PCs an den HDMI-Anschluss	Deaktivieren	Aktivieren	
	AV	Bei Anschluss eines AV-Geräts (Set- Top-Box, DVD-Player usw.) an den HDMI-Anschluss	Aktivieren	Deaktivieren	
	Auto	Automatische Einstellungen	-	-	
Untertitel	Die Funktion <untertitel> wird unterstützt, wenn zusammen mit dem externen Analogsignal (angelegt an den Video oder S-Video-Anschluss) Untertitel übertragen werden.  Die Funktion <untertitel> steht im Modus <pc> (einschließlich Komponenten) oder <hdmi> nicht zur Verfügung.  In Abhängigkeit vom externen Signal muss möglicherweise der Kanal oder die <feld>-Einstellung geändert werden.  Jeder <sender> und jedes <feld> enthält unterschiedliche Informationen. <feld>&lt;2&gt; dient zur Übertragung von Informationen, die die Angaben in <feld>&lt;1&gt; ergänzen.  (z.B. Wenn englische Untertitel auf <sender>&lt;1&gt; übertragen werden, können spanische Untertitel auf <sender>&lt;2&gt; übertragen werden.)  - <untertitel> : <aus> - <ein> - <modus> : <untertitel>-<text> - <sender> : &lt;1&gt;-&lt;2&gt;</sender></text></untertitel></modus></ein></aus></untertitel></sender></sender></feld></feld></feld></sender></feld></hdmi></pc></untertitel></untertitel>				
Reset	<feld> : &lt;1&gt;     Mit Hilfe dieser Fu</feld>		n auf die Werkseins	tellungen zurückae-	
	Mit Hilfe dieser Funktion können verschiedene Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.				
<ul> <li><werkseitige standardwerte=""> : Ersetzt die Einstellungen durch die Werkseinstellungen durch</werkseitige></li></ul>			nstellungen.		

Verwenden 3-5

# 3-5-4. Option



MENÜ	BESCHREIBUNG	
Sprache	Sie können die Sprache des Bildschirmmenüs auswählen.	
Menüoption	<ul> <li><position>: Sie können die Menüposition nach oben, unten, rechts oder links verschieben.</position></li> <li><transparenz>: Die Transparenz des Menüs ist einstellbar.</transparenz></li> <li><hoch> - <mittel> - <gering> - <deckend></deckend></gering></mittel></hoch></li> <li><anz. dauer="">: Die Anzeigedauer des Menüs ist einstellbar.</anz.></li> <li>&lt;5 sek.&gt; - &lt;10 sek.&gt; - &lt;30 sek.&gt; - &lt;60 sek.&gt; - &lt;90 sek.&gt; - &lt;120 sek.&gt; - <aktiviert lassen=""></aktiviert></li> </ul>	
Ton	Hiermit stellen Sie die Links-/Rechtsbalance und den Equalizer des eingebauten 3W-Stereolautsprechers im Projektor ein.  • <balance>-&lt;100Hz&gt;-&lt;300Hz&gt;-&lt;1kHz&gt;-&lt;3kHz&gt;-&lt;10kHz&gt;</balance>	
Filterprüfzeit	<ul> <li>Hiermit stellen Sie den Prüfzeitraum für den Filter ein. (Einheit: Stunde)</li> <li><a href="#"><a href="#">&lt;</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></li></ul>	
AutoEinschalten	Wenn der Projektor mit Strom versorgt wird, wird er automatisch auch ohne Betätigen der Netztaste angeschaltet.  • <aus> - <ein></ein></aus>	
Sleep-Timer	Wenn über den angegebenen Zeitraum kein Signal ansteht, wird der Projektor automatisch ausgeschaltet. (Im festgelegten Zeitraum darf es aber keine Eingaben mit den Tasten der Fernbedienung oder auf der Oberseite des Projektors geben)  • <aus> - &lt;10 Min.&gt; - &lt;20 Min.&gt; - &lt;30 Min.&gt;</aus>	
Information	Sie können dann externe Signalquellen, die Bildeinstellungen und die PC-Bildeinstellung überprüfen.	

3-5 Verwenden

# 4 Fehlerbehebung

# 4-1 Ehe Sie sich an den Service wenden

Ehe Sie sich an den Kundendienst wenden, führen Sie bitte die nachstehend beschriebenen Kontrollen durch. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das nächst gelegene Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.

	Symptome	Fehlerbehebung
Installie-	Gerät schaltet sich nicht ein.	Überprüfen Sie die Netzkabelverbindungen.
ren und Anschlie- ßen	Der Projektor soll an der Decke angebracht werden.	Die Deckenhalterung ist gesondert lieferbar. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler.
	Es kann keine externe Quelle ausgewählt werden.	Stellen Sie sicher, dass die Kabelverbindung (Video) ord- nungsgemäß im richtigen Anschluss ausgeführt ist. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß angeschlossen ist, können Sie es nicht auswählen.
Menü und Fernbedie- nung	Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Stellen Sie sicher, dass die richtige externe Quelle ausgewählt ist.  Überprüfen Sie die Batterie der Fernbedienung. Wenn damit etwas nicht stimmt, ersetzen Sie sie durch eine neue Batterie der empfohlenen Größe.
		Achten Sie darauf, die Fernbedienung auf den Sensor an der Rückseite des Geräts zu richten und die maximale Reichweite von etwa 7 m nicht zu überschreiten. Enfernen Sie eventuelle Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Gerät.
		Direkte Bestrahlung des Fernbedienungssensors am Projektor mit Licht aus Energiesparlampen oder anderen Lichtquellen kann dessen Empfindlichkeit beeinflussen und zu Störungen führen.
		Überprüfen Sie, ob das Batteriefach der Fernbedienung leer ist.
		Prüfen Sie, ob die LED-Anzeige oben auf dem Projektor angeschaltet ist.
	Das Auswählen der Menüs ist nicht möglich.	Überprüfen Sie, ob das Menü abgeblendet angezeigt wird. Abgeblendet angezeigte Menüs sind nicht verfügbar.

Fehlerbehebung 4-1

	Symptome	Fehlerbehebung
Bild und externe	Es wird kein Bild angezeigt.	Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.
Quelle		Stellen Sie sicher, dass die richtige Eingangsquelle ausgewählt ist.
		Überprüfen Sie, ob die Stecker fest in den Buchsen auf der Rückseite des Projektors stecken.
		Überprüfen Sie die Batterien der Fernbedienung.
		Stellen Sie sicher, dass <farbe> und <helligkeit> nicht auf den niedrigsten Wert eingestellt sind.</helligkeit></farbe>
	Schlechte Farbwiedergabe.	Stellen Sie <farbton> und <kontrast> ein.</kontrast></farbton>
	Bild ist unscharf.	Stellen Sie die Schärfe nach.
		Überprüfen Sie, dass die Projektionsentfernung im empfohlenen Bereich liegt.
	Ungewöhnliche Geräusche.	Sollte ein ungewöhnlicher Ton zu hören sein, wenden Sie sich an den Kundendienst.
	Die Betriebs-LED leuchtet auf.	Weitere Informationen finden Sie unter Gegenmaßnahmen entsprechend den LED-Anzeigen.
	Das Bild zeigt Streifen.	Da es beim Verwenden des PCs zu Rauschen kommen kann, stellen Sie die Bildschirmfrequenz ein.
	Der Bildschirm des externen Geräts wird nicht angezeigt.	Überprüfen Sie Funktion des externen Geräts und kontrollieren Sie, ob die Einstellungen für <helligkeit> und <kontrast> usw. mit Hilfe des <modus>-Menü des Projektors geändert wurden.</modus></kontrast></helligkeit>
	Es wird nur ein blaues Bild angezeigt.	Stellen Sie sicher, dass Sie das externe Gerät korrekt angeschlossen haben. Überprüfen Sie nochmals die Verkabelung.
	Die Darstellung erfolgt in schwarzweiß oder ungewöhnlichen Farben bzw. das Bild ist zu dunkel oder zu hell.	Wie bereits oben erwähnt, kontrollieren Sie, ob die Einstellungen für z. B. <helligkeit>, <kontrast> und <farbe> mit Hilfe des Menüs geändert wurden.</farbe></kontrast></helligkeit>
		Zum Zurücksetzen der Projektoreinstellungen auf die werkseitigen Werte wählen Sie im Menü die Option <werkseinstellung>.</werkseinstellung>

4-1 Fehlerbehebung

# 5 Weitere Informationen

### 5-1 Technische Daten

	MODELL	SP-L201	SP-L221	SP-L251		
Bildschirm	Größe	0,63" 3P LCD				
	Auflösung	XGA (1024 x 768)				
Seitenverhältnis		4:3				
Stromversor-	Leistungsaufnahme	270 W (Ausschalten : V	Veniger als 0,5W)			
gung	Spannung	100~240V AC, 50/60Hz	2			
Lamp	Lamp Leistungsaufnahme					
	Nutzungsdauer	2.500 hr (Eco : 3.000 hr	^)			
Abmessungen		291 x 289 x 127 mm				
Gewicht		3,8 Kg				
Hauptmerkmale	Helligkeit	2.000 ANSI	2.200 ANSI	2.500 ANSI		
Kontrast		500:1				
Bildgröße (Diagonal)		Diagonal 40 – 300 Zoll				
	Projektionsentfernung	1 m – 10 m				
	Keystone-Korrektur	Vertikal (±20°)				
	Zoom-Einstellung	Manuell				
	Fokuseinstellung	Manuell				
	Objektiv	F=1,65~1,93, f=18,5mn	n~22,5mm			
	Zoomfaktor	1:1,2				
Eingangssignal	D-Sub 15p	RGB analog, YpbPr ana	alog			
	HDMI	RGB digital, YcbCr digit	tal			
	Mini DIN x 1	S-Video				
	RCA x 1	Composite-Video				
Lautsprecher		3W x 2 (Stereo)				
Aufstellumge- Umgebungstemperatur und		Betrieb: Temperatur 5 °C ~ 35 °C (41 °F ~ 95 °F),				
bung	Luftfeuchtigkeit	Rel. Luftfeuchtigkeit 20 % – 80 % (kondensationsfrei)				
		Aufbewahrung: Temperatur -10 °C ~ 60 °C (-14 °F ~ 140 °F),				
		Rel. Luftfeuchtigkeit 10 % – 90 %(kondensationsfrei)				
Rauschabstand		Umgebung : 30dB, Hell : 32dB				

Dieses Gerät der Klasse B ist für die private und gewerbliche Nutzung vorgesehen. Das Gerät wurde gemäß den Richtlinien für elektromagnetische Interferenzen zur privaten Nutzung registriert. Es kann in allen Bereichen verwendet werden. Klasse A ist für die gewerbliche Nutzung vorgesehen. Geräte der Klasse A sind für die gewerbliche Nutzung bestimmt, während Geräte der Klasse B weniger elektromagnetische Störstrahlung abgeben als Geräte der Klasse A.

Die LCD-Anzeige des LCD-Projektors besteht aus Hunderttausenden von Pixeln. Ebenso wie andere Anzeigegeräte kann auch der LCD-Bildschirm defekte Pixel ohne Funktion enthalten. Beim Ausliefern eines Geräts werden die Bedingungen zum Identifizieren defekter Pixel sowie die maximal zulässige Anzahl defekter Pixel entsprechend den relevanten Normen eingestellt. Diese Normen werden vom Hersteller des LCD-Bildschirms und unserem Unternehmen festgelegt. Zwar kann ein Bildschirm nicht darstellbare Pixel enthalten, dies wirkt sich jedoch nicht auf die allgemeine Bildqualität oder die Lebensdauer des Geräts aus.

5-1 Weitere Informationen

### Kommunikationsformat (konform zum RS232C-Standard)

Datenrate: 9.600 bpsParitätsbit: Keins

· Datenbits: 8, Stoppbit: 1

· Übertragungssteuerung: Keins

### Serielles Kommunikationsprotokoll

1. Struktur des Befehlspakets [7 Byte]

0x08	0x22	cmd1	cmd2	cmd3	Wert	CS

- · Das Befehlspaket enthält insgesamt 7 Bytes.
- Die beiden Bytes mit dem Wert 0x08 und 0x22 zeigen an, dass dieses Paket zu einem seriellen Datenstrom gehört.
- Die nächsten 4 Bytes enthalten einen definierten Befehl, den der Benutzer zuvor festlegen kann.
- Das letzte Byte enthält die Prüfsumme, mit dem die richtige Übertragung des aktuellen Pakets überprüft werden kann.
- Header [2 Bytes]: Werte festgelegt auf 0x08 und 0x22.
- Cmd1 [1 Byte]: Der erste Wert des in der Befehlsliste festgelegten Codes (Hexadezimal)
- Cmd2 [1 Byte]: Der zweite Wert des in der Befehlsliste festgelegten Codes (Hexadezimal)
- Cmd3 [1 Byte]: Der dritte Wert des in der Befehlsliste festgelegten Codes (Hexadezimal)
- Wert [1 Byte]: Eingabeparameter für den Befehl (Standard: 0) (Hexadezimal)
- CS [1 Byte]: Prüfsumme (das Zweierkomplement der Summe aller Werte außer dem CS-Wert.)
- 2. Struktur des Antwortpakets [3 Byte]
  - 1. Erfolg

0x03	0x0C	0xF1
Fohler		·

2. Fehler

0x03	0x0C	0xFF
Wenn das von	dem externen Ger	rät emnfangene Paket einen zulässigen Wert enthält wir

- Wenn das von dem externen Gerät empfangene Paket einen zulässigen Wert enthält, wird ein Erfolgspaket gesendet. Andernfalls wird ein Fehlerpaket gesendet.
- Das Fehlerpaket wird in folgenden Fällen gesendet:
  - · Das empfangene Paket ist nicht 7 Byte lang.
  - Der Wert der 2 Headerpakete beträgt nicht 0x08, 0x22.
  - · Die Prüfsumme ist falsch.
- · Fehlererkennung durch ein externes Gerät
  - Das externe Gerät stuft ein Paket als fehlerhaft ein, wenn es nicht innerhalb von 100 ms ein Erfolgspaket empfängt.

## Befehlstabelle

	STEUERELEMENT			CMD1	CMD2	CMD3	WERT
Allgemein	Stromversor- gung	Stromversor- gung	Bildschirm- menü anzei- gen / Power On	0x00	0x00	0x00	0
			Ein				1
			Abbrechen				2
			Direct Power Off				3
	Volume	Direct		0x01	0x00	0x00	(0~100)
		Kontinuier-	Auf			0x01	0
		lich	Ab			0x02	0
	Mute			0x02	0x00	0x00	0
	Blank		Ein	0x03	0x00	0x00	0
			Aus				1
Eingang	Quellen	AV	AV	0x0A	0x00	0x01	0
		S-Video	S-Video			0x02	0
		PC	PC			0x03	0
		HDMI	HDMI			0x04	0

5-2 Weitere Informationen

	STEUER	ELEMENT	CMD1	CMD2	CMD3	WERT
Bild	Modus	Standard	0x0B	0X00	0x00	0
		Präsentation	1			1
		Text	1			2
		Film	1			3
		Spiel				4
		Benutzer	1			5
	Kontrast	0~100	1	0X02	0x00	(0~100)
	Helligkeit	0~100		0X03	0x00	(0~100)
	Schärfe	0~100	<u> </u>	0X04	0x00	(0~100)
	Farbe	0~100		0X05	0x00	(0~100)
	Farbton (G/R)	G50 / R50		0x06	0x00	(0~100)
	Farbtempe-	9300K		0x0A	0x00	1
	ratur	8000K				2
		6500K				3
		5500K				4
	WB	R offset		0x0B	0x00	(0~100)
		G offset			0x01	(0~100)
		B offset			0x02	(0~100)
		R gain			0x03	(0~100)
		G gain			0x04	(0~100)
		B gain			0x05	(0~100)

	STEUER	ELEMENT		CMD1	CMD2	CMD3	WERT
Bild	Gamma	-3~3		0x0B	0x0C	0x00	(0~6)
	Speichern	Bildschirm- menü anzei- gen			0x0D	0x00	0
		Ein		<u> </u>			1
		Abbrechen					2
		Direct Save		1			3
	Reset				0x0E	0x00	0
	Größe	Normal			0x0F	0x00	0
		Zoom1					1
		Zoom2					2
		16:9					3
	Digitale RM	Aus			0x10	0x00	0
		Ein					1
	Schwarzwert	0 IRE/NOR- MAL			0x11	0x00	0
		7.5 IRE/ Gering					1
	Overscan Aus		0x12	0x00	0		
		Ein					1
Fil	Filmmodus	Aus			0x13	0x00	0
		Ein					1
	PC	Autom. Ein- stellung			0x14	0x00	0
		Grob	Auf		0x15	0x00	0
			Ab	-			1
		Fein	Auf		0x16	0x00	0
			Ab				1
		Reset	Display OSD		0x17	0x00	0
			Ein				1
			Abbrechen				2
			Direct Reset				3
	Zoom	x1			0x18	0x00	0
		x2					1
		x4					2
		x8					3
		Links			0x19	0x00	0
		Rechts					1
		Auf					2
		Ab					3

5-2 Weitere Informationen

STEUERELEMENT			CMD1	CMD2	CMD3	WERT	
Bild	Horizontal	Kontinuier-	Links	0x0B	0x1A	0x00	0
	Position	lich	Rechts				1
	Vertikal Posi-		Ab		0x1B	0x00	0
	tion	lich	Auf				1

STEUERELEMENT		CMD1	CMD2	CMD3	WERT		
Einstellun-	Install.	F-F		0x0C	0x00	0x00	0
gen		F-C					1
		R-F					2
		R-C					3
	Lampenmo-	ECO			0x01	0x00	0
	dus	Hell					1
	Keystone	Trapez- korr.(V)	-50~50		0x02	0x00	(0~100)
		Auto-Keys-	Aus			0x02	0
		tone	Ein				1
	Hintergrund	Logo			0x03	0x00	0
		Blau					1
		Schwarz					2
	Testbild	Gittermuster			0x04	0x00	0
	Bildgröße					1	
	Pattern Off					2	
	Videotyp	Auto			0x05	0x00	0
		RGB(PC)					1
		RGB(AV)					2
		YCbCr(AV)					3
		PC					4
		AV					5
	Reset	Werksein-	Display OSD	0x06	0x06	0x00	0
		stellung	Ein				1
			Abbrechen				2
		Filterzeit	Display OSD			0x01	0
		zurücksetzen	Ein				1
			Abbrechen				2
	Untertitel	Untertitel	Aus		0x07	0x00	0
			Ein				1
		Modus	Untertitel			0x01	0
			Text				1
		Sender	1			0x02	0
			2				1
		Feld	1			0x03	0
			2				1
	ı	1	1	1	1	1	

5-2 Weitere Informationen

	STEUER	ELEMENT		CMD1	CMD2	CMD3	WERT
Option	Sprache	English		0x0D	0x00	0x00	0
		Deutsch					1
		Nederlands					2
		Español					3
		Français					4
		Italiano					5
		Svenska					6
		Português					7
		Русский					8
		中国语					9
		한국어					0A
		Türkçe		=			0B
		ไทย		-			0C
	Menüoption	Position	Links		0x01	0x00	0
			Rechts				1
			Auf				2
			Ab				3
		Transparenz	Hoch		0x02	0x00	0
			Mittel				1
			Gering				2
			Deckend				3
		Display Time	5 sek.		0x03	0x00	0
			10 sek.				1
			30 sek.				2
			60 sek.				3
			90 sek.				4
			120 sek.				5
			Aktiviert las- sen				6

	STEUER	ELEMENT		CMD1	CMD2	CMD3	WERT
Option	Ton	Balance	Auf	0x0D	0x04	0x00	0
			Ab				1
		100Hz	Auf			0x01	0
			Ab				1
		300Hz	Auf			0x02	0
			Ab				1
		1KHz	Auf			0x03	0
			Ab				1
		3KHz	Auf			0x04	0
			Ab				1
		10KHz	Auf			0x05	0
			Ab				1
	Filterprüfzeit	Aus			0x05	0x00	0
		100					1
		200					2
		400					3
		800					4
	AutoEin-	Aus			0x06	0x00	0
	schalten	Ein					1
	Sleep-Timer	Aus			0x07	0x00	0
		10 min					1
		20 min					2
		30 min					3
	Information				0x08	0x00	0

5-2 Weitere Informationen

• Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

	NORTH AMERICA						
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us					
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca					
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx					
LATIN AMERICA							
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar					
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br					
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl					
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co					
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin					
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin					
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin					
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin					
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin					
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin					
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin					
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin					
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin					
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin					
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin					
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin					
	EUROPE						
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com/at					
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)					
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz					
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis	: Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8					
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk					
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie					
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi					
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr					

EUROPE			
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/ Min)	http://www.samsung.de	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu	
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it	
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu	
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl	
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no	
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678)	http://www.samsung.com/pl	
	022 - 607 - 93 - 33		
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt	
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk	
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es	
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/se	
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min)	http://www.samsung.com/ch	
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk	
CIS			
BELARUS	810-800-500-55-500		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee	
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv	
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt	
MOLDOVA	00-800-500-55-500		
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500		
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500		
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ua	
		http://www.samsung.com/ua_ru	
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru	
ASIA PACIFIC			
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au	
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn	
HONG KONG	3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk	
		http://www.samsung.com/hk_en/	
INDIA	3030 8282 1-800-3000-8282 1800 110011	http://www.samsung.com/in	

5-3 Weitere Informationen

ASIA PACIFIC			
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id	
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp	
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my	
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz	
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg	
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th	
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw	
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn	
MIDDLE EAST & AFRICA			
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za	
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr	
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae	

#### 5-4

### Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Geräts (Elektro- und Elektronikmüll) - Nur in Europa



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

### Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts - Nur in Europa



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

5-4 Weitere Informationen